

ABC



FKS CSSP CSP

**Aide mémoire pour les
Interventions ABC**

Préambule

L'aide mémoire pour interventions ABC sert lors d'interventions et pour la formation des intervenants. L'élaboration de ce document est basée sur le manuel pour les interventions ABC qui a été publié par la Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers CSSP. Toutes les organisations intervenantes étaient représentées dans le groupe de travail.

Copyright © by
Coordination Suisse des Sapeurs-Pompiers CSSP
Christoffelgasse 7, CH-3011 Bern
Tel. +41 31 50 51 118, www.feukos.ch

Conception et prépresse:
Assurance Immobilière du Canton de Zurich (GVZ)
Thurgauerstrasse 56, CH-8050 Zürich
Tel. +41 44 308 21 31, www.gvz.ch

Table des matières

Défense ABC	04
Implication des organisations partenaires	04
Règles d'intervention standard et plan des phases	05
Mesures d'intervention	08
Evaluation des risques (appréciation de la situation)	12
Barrer - Organisation de la place sinistrée	20
Le cheminement du patient	22
Décontamination des personnes	24
Equipement de protection individuelle	26
Triple protection / triple extinction incendie	30
Eau d'extinction / retenue des eaux d'extinction	31
Détection et mesures	34
Défense A	35
Principes généraux	35
Mesures et dosimétrie	37
Sources radioactives dans les entreprises	40
Colis et transports ADR de la classe 7	41
Défense B	42
Principes généraux	42
Défense C	44
Principes généraux	44
Premiers secours lors d'accidents chimiques - CIIB	45
Mesures sur place en cas d'événement C	46
Neutralisation de produits chimiques	50
Gaz	51
Absorption de liquides	56
Barrage pour hydrocarbures	57
Données utiles	59

Implication des organisations partenaires

La maîtrise d'événement ABC nécessite souvent l'implication de plusieurs organisations partenaires et d'experts:

Sapeurs-pompiers / centre de renfort ABC

- Barrer / Sécuriser / Former les zones
- Sauver les impliqués
- Décontamination
- Maîtriser, atténuer le sinistre

Police

- Sécuriser la place sinistrée
- Etablir la zone de déviation du trafic
- Evacuer les personnes menacées
- Enquête sur les responsables

Service de sauvetage / médecin d'urgence

- Assurer le suivi des soins (après sauvetage / Décontamination)
- Hospitalisation des patients

Responsable de l'entreprise / responsable de la sécurité

- Soutenir la direction d'intervention avec leurs connaissances spécifiques du bâtiment, de l'infrastructure technique ou des substances en présence.

Experts


- Conseille la direction d'intervention dans son domaine de compétences

Entreprises spécialisés

- Soutenir les formations en intervention avec leurs équipements ou leurs services spécialisés (par ex. camion de pompage)

Autorités

- Soutenir la direction d'intervention de leurs services
- Agir suivant leurs compétences et devoirs légaux
- Assurer la liaison avec l'autorité politique



Règles d'intervention standard et plan des phases

■ Principes de base pour les interventions ABC

- tenir compte des règles IASI et des 4P
- tenir compte de la direction du vent et de la topographie (les liquides, gaz et vapeurs s'écoulent dans le sens de la pente)
- tenir compte des conséquences (p.ex. panique, chaos routier, attentats secondaires)
- n'engager que le personnel et le matériel nécessaire dans la zone de danger
- utiliser l'équipement de protection individuel et les appareils de mesure adéquats
- éviter le contact avec les substances en présence
- éviter la contamination par dissémination
- ne pas manger, boire ou fumer dans la zone de danger
- évincer les sources d'ignitions, n'utiliser que du matériel antidéflagrant dans les zones avec un risque d'explosion
- ne pas gicler de produits d'extinction dans les substances dangereuses solides ou liquides



- **SÉCURISER, SAUVER, TENIR, PROTÉGER, MAÎTRISER**
Uniquement avec équipement d'intervention, gants et protection respiratoire!
- Par principe, tout ce qui se trouve à l'intérieur de la zone de danger doit être considéré comme contaminé, en attendant la preuve formelle du contraire!



- Empêcher une contamination est toujours plus aisé, moins onéreux et moins dangereux que de procéder à une décontamination ultérieure

■ La règle «IASI»

Dans l'espace germanophone, la règle GAMS (en français IASI) est largement utilisée:

➔ IASI

IDENTIFIER LE DANGER

ASSURER LES ZONES, BARRER

SAUVER LES PERSONNES / ANIMAUX

IMPLIQUER LES SPÉCIALISTES

■ La règle «PPPP»

PPPP ➔



Présence temporelle réduite




Protection respiratoire



Prendre ses distances

Protection, place à couvert



PRENDRE SES DISTANCES

PRÉSENCE TEMPORELLE RÉDUITE

PROTECTION, PLACE À COUVERT

PROTECTION RESPIRATOIRE

Plan des phases d'«intervention de défense ABC»

Phase I

ARRIVÉE / PROTECTION PERSONNELLE / CONSTATER / ÉVALUER




Règle iAsi

Sapeurs-pompiers

Phase II

SÉCURISER (BARRER) / SAUVER / DÉCONTAMINATION SOMMAIRE




Phase III

CONTENIR / ENDIGUER / CONTRÔLER / MESURER




Phase IV

ÉTANCHER



Phase V

TRANSVASER / METTRE À L'ABRI



Phase VI

RECUEILLIR / CONTRÔLER / NEUTRALISER / DÉSACTIVER / NETTOYER / ELIMINER




DÉCONTAMINATION

Défense ABC


Mesures d'intervention

■ Événement ABC



- Obtenir des informations sur les substances concernées (personnel d'exploitation, concept d'urgence, plan d'intervention, documents de transport, expéditeur etc.).
- Mobiliser les organisations partenaires et les spécialistes.
- Interdire l'accès et créer des zones adaptées à la situation.
- Mesures supplémentaires pour la protection et l'information des riverains et de la population.
- Donner les premiers secours: Sauvetage rapide et décontamination sommaire
- Rassembler dans un endroit approprié les personnes impliquées dont la vie n'est pas menacée et les assister.
- **Événements lors de transport:** Sécuriser le trafic; arrêter le moteur; coupe-circuit de batterie ADR; accident ferroviaire: pas d'intervention avant la mise à la terre par des spécialistes.
- **Événement dans une installation stationnaire:** Garder si possible les fenêtres et les portes fermées; couper ou utiliser les installations de ventilation et d'aération conformément aux directives du plan d'intervention ou des spécialistes. Garder les appareils de réfrigération et les chambres froides si possible en service. Sauver et transporter les animaux de laboratoire selon les indications des spécialistes.
- Localiser les matières qui s'écoulent et, éventuellement, les collecter; Collecter les matières solides sans soulever de poussières. Si possible: colmater les fuites; rabattre les gaz.
- Etancher rapidement les regards, les puits de canalisation, etc.; Lors de danger pour l'environnement ou les eaux, mobiliser les spécialistes correspondants.
- Ne pas créer de danger par l'utilisation de ventilateur; En cas d'installation A ou B engagement seulement selon les directives des spécialistes ou du plan d'intervention.
- Décontamination de personnes, de matériel et d'immeubles / surfaces.

■ Événement criminel / terroriste



Constatations

- Explosion avec situation confuse (pas d'accident / pyrotechnie).
- Situation inhabituelle, dispositions inhabituelles de véhicules et d'objets.
- Occurrence simultanée d'événements comparables en des lieux différents.
- Apparition soudaine de nombreuses personnes concernées, surtout si elles expriment les mêmes plaintes.
- Mouvement de fuite soudain sans raison immédiatement apparente
- Odeurs soudaines, émission de poudres / liquides / brouillard / nuages de gaz, bruits inhabituels, inattendus sur le lieu de l'événement.
- Objets suspects, comportement suspect de personnes.

Mesures particulières




- **En cas d'explosion:**
 - Barrage en cas d'explosion au moins 100 m pour la zone de danger et 500 m pour la zone de barrage
 - Ne pas toucher les débris!
 - Sauver rapidement les blessés / les évacuer hors de la zone de danger!
 - Utiliser les zones d'abris!
 - Faire appel aux démineurs de la police
- **Protéger les riverains / la population:**
 - Séjour dans le bâtiment; fenêtres et portes fermées;
 - Couper les installations de ventilation et d'aération.
- Informer la CENAL, même en cas de doutes ou de soupçon.



- Tenir compte de la préservation des indices

■ Automatismes d'intervention ABC



Si nécessaire:

- Action d'extinction triple (en cas d'événements A et B, n'utiliser de la poudre qu'en cas d'urgence (par ex. pour les incendies de métaux)!

Danger général avec les substances ABC:
Absorption par la peau, les voies respiratoires, ingestion

Matières radioactives:

- Le rayonnement ne peut pas être perçu directement.
- Symptômes aigus (rarement immédiats): nausées, épuisement, rougeurs / brûlures




Substances infectieuses:

- En cas de maladie (plusieurs jours après l'événement), consulter un médecin, signaler à l'organisation de l'intervention



Substances chimiques:

- Empoisonnement, brûlures par acide, difficultés respiratoires, irritations, odeur inhabituelle, tressaillements, tremblements, crampes, irritations oculaires, larmoiments, salivation, nau-sées, vomissements, déficience respiratoires



Evaluation des risques (appréciation de la situation)

■ Perception subjective

■ Le toucher

- Rayonnement thermique
- Onde de choc
- Irritations cutanées
- etc.



■ L'odorat

- Vapeurs
- Odeurs (produit odorant dans le gaz naturel)
- etc.

■ La vue

- Comportement des hommes et des animaux (blessures typiques, symptômes)
- Flammes, couleurs de flammes
- Propagation de matières dangereuses (état de la matière, mobilité, miscibilité)
- Fumées ou vapeurs montantes ou descendantes / (direction du vent)
- Nuages de gaz
- etc.


■ L'ouïe

- Explosion ou détonation
- Dégagement d'un gaz
- Sifflements
- Chocs
- etc.




- Certaines substances (par ex. sulfure d'hydrogène) saturent ou inhibent les récepteurs olfactifs, de sorte qu'après avoir brièvement perçu une odeur, elle n'est plus perceptible, que ce soit partiellement ou totalement
- Tous les dangers ne sont pas perceptibles par nos organes sensoriels

■ Perception objective



■ Identification de transports de matières dangereuses




■ Produit dangereux (colis)

ADR / RID / étiquette de danger


■ Véhicules, wagons et conteneur

ADR / RID / étiquette de danger et panneau de danger

Exemple de marquage suivant les véhicules et les dangers



- Véhicule citerne à 3 compartiments



- Véhicule citerne à 1 compartiment ou transport d'hydrocarbures (Cas particulier des citernes compartimentées, seul le produit le plus dangereux est marqué)



- Transport de colis

Etiquettes de dangers pour le transport de marchandises dangereuses

Symboles de dangers pour entreposage

Signaux d'avertissement Local / armoire

Classe ADR		nouveau	ancien	Local / armoire
1	<p>Matières et objets explosibles</p>			
2	<p>Gaz</p> <p>non toxiques, non-inflammables</p> <p>inflammables</p> <p>toxiques</p>			
3	<p>Matières liquides inflammables</p>			
4	<p>Matières solides</p> <p>inflammables</p> <p>spontané-ment inflammables</p> <p>dégageant des gaz inflammables au contact de l'eau</p>			
5	<p>Matières comburantes (favorisent l'incendie)</p> <p>substances comburantes (oxydantes)</p> <p>peroxydes organiques</p>			
6	<p>Matières infectieuses</p> <p>Matières toxiques</p> <p>substance cancérigène, mutagène ou tératogène (substances CMR)</p> <p>irritantes</p>			
7	<p>Matières radioactives</p>			
8	<p>Matières corrosives</p>			
9	<p>Matières et objets dangereux divers</p> <p>matières transportées à chaud</p> <p>substances dangereuses pour l'environnement</p>			

■ Panneau de danger



1^{er} chiffre = danger principal
(numéro d'identification du danger)

Numéro ONU / numéro de la substance
ou numéro collectif

268
1005

Numéro de danger
Numéro ONU / code matière ou numéro collectif

33
1203

Essence

30
1202

Mazout / Diesel

X Substance dangereuse au contact de l'eau

2 Gaz

3 Substance liquide inflammable

4 Substance solide inflammable ou auto-échauffante

5 Substance oxydante, comburante, inflammable ou peroxyde organique

6 Substance toxique ou infectieuse

7 Substance radioactive

8 Substance corrosive

CSSP

9 Substance nuisible pour l'environnement, substances dangereuses diverses, par exemple lors qu'elles sont transportées à chaud. Si le numéro du danger est manquant ou illisible, le danger principal doit être déterminé au moyen de l'étiquette de danger.



2^e chiffres et suivants = dangers supplémentaires
(numéro d'identification du danger)

Numéro ONU / numéro de la substance
ou numéro collectif

0 Pas de signification, complément des premiers chiffres

2 Emanation de gaz (22 gaz à basse température)

3 Matières inflammables (vapeurs)

4 Substances inflammables qui se liquéfient à l'augmentation de la température

5 Effet oxydant (comburant)

6 Toxicité ou danger d'infection

8 Effet corrosif

9 Danger de réaction violente spontanée

Le doublement du chiffre indique l'augmentation du danger correspondant,

par ex. **33** Matière **très** inflammable (point d'éclair inférieur à 23 °C)

66 Matière **très** toxique

88 Matière **très** corrosive


Transport de colis



Transport de plusieurs matières dangereuses, ou transport en vrac

Correspondance

Classes de transport / Etiquettes de danger / Panneaux de danger



Code de couleurs des bouteilles de gaz

Les codes couleurs des ogives des bouteilles de gaz (EN 1089-3)



Jaune zinc
RAL 1018

- Gaz toxiques et/ou corrosifs (corrosif se rapportant dans ce cas aux blessures occasionnées aux tissus humains)



Bleu clair
RAL 5012

- Gaz oxydants ou mélanges gazeux neutres avec plus de 21% d'oxygène



rouge feu
RAL 3000











- Gaz inflammables et mélanges gazeux inflammables



Vert jaune
RAL 6018







- Gaz inertes / neutres ou mélanges gazeux avec moins de 21% d'oxygène

Codes couleurs explicites des bouteilles de gaz

Couleur d'ogive	Type de gaz	Couleur d'ogive	Type de gaz
 Rouge oxyde RAL 3009	■ Acétylène (C ₂ H ₂)	 Noir foncé RAL 9005	■ Azote (N ₂)
 Blanc pur RAL 9010	■ Oxygène (O ₂)	 Gris RAL 7037	■ Dioxyde de carbone (CO ₂)
 Bleu gentiane RAL 5010	■ Protoxyde d'azote (Gaz hilarant) (N ₂ O)	 Brun olive RAL 8008	■ Hélium (HE)
 Vert émeraude RAL 6001	■ Argon (Ar)	 Blanc pur avec segment noir foncé RAL 9010 / 9005	■ Air respirable / air comprimé
couleur de bouteille		couleur de bouteille	
 Rouge	■ Hydrogène (H ₂)	 Blanc Bleu / blanc	■ Gaz médicaux (O ₂ , N ₂ O)

■ Evaluation du danger

Il est possible d'évaluer la dangerosité d'une substance chimique sans la connaître précisément à l'aide de l'état de la matière.


		Etats de la matière		
		 solide	 liquide	 gazeux
Risque pour	 Forces d'intervention	faible	grand	très grand
	 Population	faible	moyen	très grand
	 Environnement	moyen	grand	moyen



- Ce tableau ne permet pas l'évaluation des dangers de substances radioactives ou biologiques. Lors d'intervention de type A ou B, les substances solides, telles que les poudres peuvent représenter des dangers élevés pour les forces d'intervention et la population.


■ Comportement des substances de différents états de la matière

Phases	Interventions possibles	Remarques	Exemples
1 Gaz Vapeurs Particules <u>ascendants</u>	Laisser monter, ventiler, rabattre, laisser brûler	Quand le nuage retombe-t-il au sol? Les matières se concentrent-elles en brouillard / pluie?	Gaz naturel, hydrogène, gaz de combustion chauds, ammoniac, cendres
2 Gaz vapeurs particules <u>descendants</u>	Ventiler, rabattre, laver le gaz, laisser brûler Colmater, recueillir, endiguer, contrôler,	Colmater les éventuels puits (de lumière), les écoulements, etc.	Propane, butane, chlore, dioxyde de carbone (CO ₂)
3 Le liquide <u>flotte</u> à la surface de l'eau	transvaser, barrer les ruisseaux, écumer, draguer, aussi pour les eaux d'extinction	Difficilement adsorbable lorsqu'il est sous forme de mousse, devient soluble dans l'eau	Diluant pour essence (diesel), huile, toluène, diluant nitré
4 Liquide <u>soluble</u> dans l'eau	Colmater, recueillir, endiguer, contrôler, transvaser, draguer => aussi pour les eaux d'extinction	Un barrage pour hydrocarbures est inutile	Ethanol, méthanol, acétone, acides, solutions alcalines
5 Le liquide <u>coule</u> dans l'eau	Colmater, recueillir, endiguer, contrôler, transvaser, draguer => aussi pour les eaux d'extinction	Produit fortement nocif pour l'environnement, éviter à tout prix toute entrée dans un plan d'eau / un égout	Perchloréthylène, chlorure de méthylène, chloroforme
6 Liquides <u>pénétrant</u> par infiltration	Contenir, endiguer, contrôler, draguer, dégrapper		Tous les liquides
7 Matière <u>solide</u>	Colmater, recueillir, endiguer	Se dispersent dans les eaux d'extinction	Engrais et autres produits chimiques agricoles



■ Intérieur

Structure de base en début d'intervention



Structure élargie



Le cheminement du patient


1. Sauvetage



Qui: Les sapeurs-pompiers

- Effectuer le sauvetage hors de la zone de danger en tenant compte de sa propre sécurité
- Amener le patient en bordure de la zone de danger vers le poste de décontamination et débiter le BLS (Basic Live Support)
CIIB: Contrôle – Intoxication – Irritation – Brûlures

2. Décontamination



Qui: Les sapeurs pompier ou les spécialistes en tenue de protection

- La rapidité prime sur la perfection
- Il n'y a pas de contre-indication à utiliser de l'eau (même sur les produits marqués d'un «X»)!
 - Les yeux avant la peau
 - Du haut vers le bas
- Décontamination fine, si possible et à condition d'avoir le temps (p. ex. doucher, laver avec du savon)

3. Préparation au transport



Qui: Services sanitaires / personnel médical d'urgences

Le patient décontaminé doit être clairement indiqué comme tel et signalé s'il doit être traité sur place ou transporté.

Le personnel du PMA doit impérativement:

- Être informé des substances contaminantes possible à fin de préservation contre le froid et les intempéries (p. ex. couvertures de survies, couvertures simples ou habits)
- Surveiller les paramètres vitaux
- Poursuivre le traitement des parties du corps concernées
- Mettre en place des mesures spécifiques à la substance dangereuse


4. Transport



Qui: Service d'ambulance, avec un appui du sauvetage aérien si nécessaire et le service sanitaire

- Le patient est placé sous surveillance permanente et acheminé vers l'hôpital désigné
- Fournir toutes les informations sur le produit incriminé
- Une protection appropriée est nécessaire pour le personnel qui est directement en contact avec le patient pendant le transport. (gants et protection contre l'inhalation / l'ingestion)
- L'utilisation de films d'emballage / sacs de transports évite une contamination des véhicules de transport (un simple linge protégé est en règle générale une protection suffisante)

5. Traitement en milieu hospitalier




- Poursuite de la décontamination, si nécessaire, et traitement médical
- Des personnes contaminées ou présumées contaminées peuvent se présenter spontanément aux urgences des hôpitaux
- Le personnel responsable de l'accueil des patients et des urgences de l'hôpital doit être sensibilisé à la détection précoce d'une contamination
- L'assistance psychologique des personnes touchées doit être offerte

Décontamination des personnes

■ Décontamination sommaire

- **But:** élimination rapide d'une grande partie de la contamination (efficacité 80 – 100%)
- Découper ou enlever les habits
- Rincer à grande eau
(Les yeux avant la peau, rincer les plaies; de la tête aux pieds)
Utiliser un jet diffusé à faible pression
- Identifier le patient et le prendre en charge
(p.ex. protection contre le froid, assistance respiratoire)




- Dans la mesure du possible, laisser les forces d'intervention en bordure de la zone de danger et à l'intérieur de celle-ci jusqu'à l'arrivée du centre de renfort ABC
- Si les forces d'intervention doivent quitter la zone de danger au préalable, la protection respiratoire doit être enlevée en dernier après la décontamination sommaire
- Tenir compte de la pente, l'eau de décontamination ne doit pas s'écouler hors de la zone de danger.

■ Décontamination fine

Procédure analogue à celle de la décontamination sommaire, en plus:

- Lavage minutieux (également des plaies) avec un savon alcalin ou des agents de décontamination spécifiques conformément aux avis médicaux
- Shampooiner les cheveux (défaire les cheveux attachés)
- Ne pas frotter la peau (risque d'abrasion de l'épiderme)
- Ne pas utiliser d'eau à une température supérieure à 30 °C (pour éviter d'ouvrir les pores de la peau)



Equipement de protection individuelle



	Tenue feu	Tenue de protection à usage unique
Description de l'EPI		
Propriétés	Résistance limitée aux projections liquides	Non étanche aux liquides
Protection oculaire, de la tête et des voies respiratoires	Protection respiratoire à surpression, casque de sapeur-pompier	Demi-masque de type FFP3 et lunette de protection
Protection des mains	Gants de sapeur-pompier, portés si possible sur des gants jetables en nitrile ou chloroprène	Gants chimiques sur des gants jetables en nitrile ou chloroprène ou deux gants jetables superposés
Protection des pieds	Bottes de sapeur-pompier, si possible en caoutchouc	Bottes en caoutchouc de sapeur-pompier ou bottes chimiques
Domaine d'application	<ul style="list-style-type: none"> • Incendie, explosion • Travaux selon IASI • Radioprotection • Décontamination, secteur vert (sans PR) 	<ul style="list-style-type: none"> • Décontamination, secteur jaune • Collecte d'oiseaux morts



Tenue de protection à usage unique

Étanche aux liquides

Masque à filtre (Masque complet avec filtre ABEK2-Hg-P3)

Gants chimiques sur des gants jetables en nitrile ou chloroprène

Bottes chimiques

- Intervention C, lorsque la situation est clarifiés
- Radioprotection
- Suspicion d'anthrax
- Décontamination, secteur rouge

Tenue de protection filtrante ventilée

Étanche aux liquides

Masque à filtre (système ventilé à plusieurs filtres ABEK3-P3)

Gants chimiques sur des gants jetables en nitrile ou chloroprène

Bottes chimiques

- Hôpitaux de décontamination

Tenue étanche aux gaz

Étanche aux gaz et aux liquides

Protection respiratoire à surpression porté dans la tenue


Gants chimiques sur des gants jetables en nitrile ou chloroprène

Bottes chimiques

- Intervention C, initiale
- Intervention B, dans les laboratoires de sécurité biologique des classes 3 et 4

■ Enfiler une tenue de protection

- Plus le degré de protection est élevé, plus la charge physique est importante et plus courte est la durée d'intervention.
- Dans les situations incertaines (phase initiale) choisir un degré de protection élevé qui pourra être réduit sitôt les risques en présence définis.



Afin qu'une tenue de protection à usage unique offre la meilleure protection possible en intervention, les trois jonctions suivantes doivent être ajustées, au mieux, avec de la bande adhésive:

- Tenue de protection sur le masque
- Tenue de protection sur les gants
- Tenue de protection sur les bottes en caoutchouc



- Tenir compte de la taille
- Eviter les plis au niveau des collages!
- Les inscriptions sur la tenue doivent de préférence être faites sur le dos et les cuisses (par ex. nom, heure de début d'intervention et éventuellement fonction / tâche)

■ Enlever une tenue de protection

- Nettoyer la tenue de protection avant de l'enlever
- Travailler suivant le principe «homme sale/homme propre»:
 - «homme sale», ne touche que la surface externe nettoyée de la tenue
 - «homme propre», ne touche que les éléments portés à l'intérieur de la tenue (par ex. protection respiratoire) ainsi que la surface interne de la tenue



Enlèvement de tenues de protection à usage unique



- Déshabiller directement dans un sac plastique
- Etiqueter les sacs
- Fermer les tenues à usage multiples, puis les emballer
- Enlever la protection respiratoire le plus tard possible


Enlèvement de tenues de protection à usage multiples

Triple protection / triple extinction incendie


■ Principe de base

La protection incendie triple est essentiellement mise en place à titre préventif pour les événements impliquant des liquides inflammables (classe ADR 3). La triple extinction a lieu en cas d'inflammation. La taille du dispositif est définie par l'ampleur de l'événement.

■ Événement mineur



■ Événement moyen




■ Événement majeur

Déploiement similaire à l'événement moyen, mais en doublant / augmentant le nombre de conduites. Les conduites de refroidissement seront placées de part et d'autre du dispositif.

Eau d'extinction / retenue des eaux d'extinction

■ Principe de base



- La décision de récupérer les eaux d'extinction doit être prise immédiatement par la direction de l'intervention (consulter les plans d'intervention).
- Engager à temps le service de piquet du domaine C et de la protection des eaux ainsi que les moyens nécessaires (par ex. véhicules de pompage).

■ Concept de rétention

Différencier les mesures selon le type d'eau d'extinction ou de refroidissement utilisé.

Eau de refroidissement non polluée



- Pas de rétention nécessaire.
- Ne pas remplir le volume de rétention destiné aux eaux d'extinction contaminées avec de l'eau de refroidissement.

Eau d'extinction sans agents d'extinction

(eau non contaminé par des produits dangereux; peut contenir de la suie, des cendres, du charbon)




- Ne pas laisser s'écouler dans les eaux de surface ou s'infiltrer dans le sol.

Eau d'extinction ou/et de refroidissement contaminée par des agents d'extinction



- Confinement et récupération indispensable.
- Utiliser en priorité les capacités de rétention existantes (par ex. caves sans écoulement, bassins de rétention).
- Pas de rétention possible, utiliser les canalisations d'eaux usées (STEP).
- Eviter à tout prix un déversement dans les eaux claires.

Eau d'extinction ou/et de refroidissement contaminée par des substances dangereuses



- En présence de substances dangereuses éviter un déversement vers la STEP.
- Pas de rétention possible, utiliser les canalisations d'eaux usées (STEP), d'entente avec les services concernés.
- Eviter à tout prix un déversement dans les eaux claires et une infiltration dans le sol.



- Danger d'explosion important dans les canalisations, locaux fermés, bassins et puits, lorsque les eaux d'extinctions sont mélangées à des produits facilement inflammables




- Récupérer systématiquement tous les produits dangereux sans les diluer
- Mettre hors service les pompes des puisards, fermer les vannes et colmater les écoulements

■ Réseaux d'évacuation des eaux

Il existe principalement deux types de réseau d'évacuation des eaux:

Type de réseau d'évacuation	Eaux usées	Eaux claires
Système unitaire	Conduite de collection commune (conduite unitaire) vers la STEP. Lors de précipitations importantes les eaux collectées débordent dans l'exutoire. (déversoir d'orages / trop plein en cas d'inondations)	
Système séparatif	Canalisation vers la STEP (conduite d'eaux usées)	Infiltration sur site ou canalisation vers l'exutoire (conduite d'eaux claires)



Détection et mesures

■ Principes de détection et de mesure



- La détection et les mesures doivent faire l'objet d'une mission concrète



- Tenir compte de la direction du vent



- Tenir compte de la forme du terrain (égouts, dépressions, bosses etc.)



- Arpenter lentement le secteur à mesurer



- Tenir compte des propriétés de la substance (Etat de la matière? / mesurer en hauteur ou en profondeur?)



- Toujours mesurer à deux




- S'arrêter en cas d'alarme et contrôler la valeur d'alarme (quel est le capteur qui se déclenche?)
- Retrait immédiat lors du déclenchement de l'alarme du dosimètre individuel



- Informer le chef d'intervention (valeur mesurée et emplacement)


Principes généraux

■ Principes particuliers à l'intervention dans le domaine A




- **Informez la CENAL**
Tel.: 044 804 11 11, Fax: 044 268 57 78, Mail: ch-neoc-p@naz.ch
- Bloquer les accès et définir des zones, mesures qui ne peuvent être levées que par l'autorité de surveillance
- Effectuer un contrôle de contamination sur toutes les personnes impliquées (y compris celles qui sont retournées à domicile ou celles qui sont à l'hôpital)
- Aérer ou utiliser des ventilateurs uniquement en accord avec les experts ou le Service fédéral de piquet
- Ne déplacer les sources que si cela est nécessaire en vue de stabiliser la situation; ne jamais toucher des sources à la main!
- Moyens d'extinctions appropriés: utiliser de préférence un jet diffusé, de la mousse et le CO₂. Usage de la poudre qu'en cas d'urgence (incendie de métaux par ex.)
- Lors d'incendie: Protéger en priorité les zones et les véhicules contenant des matières dangereuses de la classe 7 (par ex. refroidir)
- Si de la fumée potentiellement contaminée s'échappe, éteindre le plus rapidement possible

Types de rayonnement et protection



Prendre ses distances



Rayonnement Alpha α

Est retenu par une simple feuille de papier.
Pas de danger d'irradiation externe.
Grand danger d'incorporation en l'absence de protection respiratoire.

Rayonnement Beta β

Bonne protection par la tenue feu et la protection respiratoire.


Rayonnement Gamma γ

Capable de pénétrer les matériaux les plus denses.
Protection n'est assurée que par le blindage, la distance et le temps d'exposition.

Mesures et dosimétrie


■ Unités de mesures

Mesure du débit de dose

 Sieverts par heure,
millisieverts par heure,
microsieverts par heure
(Sv/h, mSv/h, µSv/h)

Mesure de la dose individuelle

 Sievert,
millisievert,
microsievert
(Sv, mSv, µSv)



$$\text{Débit de dose} \times \text{durée} = \text{Dose}$$

Détection de la contamination



Impulsions par
seconde (Ips)



■ Le RAD 50 est très sensible aux téléphones portables; il ne doit jamais être porté avec un téléphone portable ou pager dans la même poche; avec le RAD 60, ce problème est moindre



■ Valeurs de référence

- Lors de l'intervention de type A il est fondamental de mesurer la dose reçue par les intervenants dans la zone de danger (dosimètre d'alarme)
- Lors d'alarme de débit de dose, retrait immédiat; progression ultérieure accompagné d'un groupe de mesure du domaine A.

Valeurs limites des doses admissibles pour les intervenants:

Protection des biens matériels	50 mSv
Sauvetage de personnes	250 mSv


Débit de dose maximum en limite de zone 25 μ Sv/h



Mesure du bruit de fond dans la zone de décontamination:



- Avec sonde de contamination surfacique, max. 3 ips
- Avec appareil de mesure de grandes surfaces, suivant la calibration, max. 1 valeur de référence

■ Principes de détection et de mesure



- Consigner toutes les valeurs mesurées (un procès-verbal de contamination par personne)
- Contrôle de la dose reçue par équipe/par sapeur-pompier
- Ne pas quitter la zone sans contrôler la contamination (mesurer!)


■ Mesures lors de la décontamination de personnes (déroulement)



Sources radioactives dans les entreprises

Les sources radioactives, dans le cadre des plans d'intervention dans les entreprises fixes, sont répertoriées par groupes de risques

(Manuel pour les interventions ABC, point 3.11.1).




Groupe de risque I

Débit de dose local max. 10 mSv/h;
Pas de danger de contamination étendue

Mesures:

- Equipement standard avec protection respiratoire
- Si disponible:*
- Dosimètre




Groupe de risque II

Débit de dose local > 10 mSv/h ou danger de contamination étendue (par des sources sans blindage ininflammable ou infusible)


Mesures:

- Equipement standard avec protection respiratoire
- Dosimètre (obligatoire!)
- Equipe de mesures avec teletektor
- Prendre ses distances, présence temporelle réduite, Protection, place à couvert




Colis et transports ADR de la classe 7

■ Etiquette de danger de l'envoi de «type A»




- Symbole de rayonnement
- Catégorie III - JAUNE
- Contenu «Cobalt 60»
- Activité «370 gigabecquerel»
- Indice de transport «1,8»
- Classe de danger «7»



Mention de l'envoi de «type A»

1 m à partir de la surface




Indice de transport (TI) = valeur mesurée en mSv/h x 100 ou 10 μ Sv/h = **TI 1**



Débitmètres de dose

Exemple:

0,005 mSv/h (5 μ Sv/h) à 1 m de distance = TI 0,5



Débit de dose (DD) maximal autour du véhicule ou du colis intact


Principes généraux

■ L'événement B

- Les événements du domaine B sont essentiellement des accidents imprévisibles, réels ou présumés lors de la manutention d'organismes dont les effets sont nuisible pour l'homme et / ou pour l'environnement.
- Le dépistage d'un événement B comme tel peut s'avérer extrêmement difficile, voire impossible sans indications correspondantes. (Les agents pathogènes ne pouvant pas être décelés par les sens humains).
- Les symptômes pathologiques surviennent de manière différée (Plusieurs jours).
- Le chef d'intervention doit impérativement se procurer des informations auprès du responsable de la sécurité biologique et / ou de l'expert du domaine B. Les informations nécessaires concernant:
 - le degré de protection
 - la procédure appropriée
 - les organisations partenaires à intégrer à la maîtrise de l'événement
- Le déploiement des forces d'intervention lors d'épizooties contagieuses s'opère pour soutenir les services vétérinaires.
Ne pas engager des intervenants qui travaillent avec des animaux potentiellement menacés
(Par ex. des agriculteurs, des éleveurs, des gardiens d'animaux)



■ Principes particuliers à l'intervention dans le domaine B



- Se procurer des informations sur les organismes en présence et sur leurs propriétés
 - Incident lors du transport: le conducteur, les documents de transport, l'expéditeur, le destinataire
 - Incident dans une installation fixe l'expert du site le responsable de la sécurité biologique (Biosafety Officer, BSO) les plans d'interventions




- Dans les bâtiments, n'utiliser les ventilateurs à grand débit (VGD) que conformément au plan d'intervention et / ou après avoir consulté les spécialistes du domaine B (Risque de propagation de la contamination).

Principes généraux

■ Les produits chimiques peuvent ...

- par leurs multiples propriétés, mettre en danger les personnes, les animaux et porter atteinte à la nature
- contenir un grand potentiel énergétique qui peut être dégagé
- être cancérogène, mutagène ou tératogène (substances CMR)
- être toxiques, explosifs, corrosifs, inflammables, auto-catalytiques etc.
- générer, lors de mélanges, de nouvelles substances avec d'autres propriétés. (Réactions violentes possibles, par ex. élévation de la température, fumées)
- suivant la température, se trouver dans différents états (solide, liquide gazeux)

■ Principes particuliers à l'intervention dans le domaine C




- Procéder à une identification aussi précise que possible de la substance incriminée
- Déceler les dangers et constater la propagation à l'aide de mesures
- Eviter tout mélanges de produits chimiques différents

Premiers secours lors d'accidents chimiques - CIIB




■ Contrôle sur ...

Irritations (brûlures par acide)



- Lavage des yeux avec beaucoup d'eau (au moins 15 minutes), si disponible, traitement avec des solutions spéciales de rinçage des yeux
- Nettoyer la peau abondamment à l'eau et au savon

Intoxication (Empoisonnement)



Voies respiratoires:

- Apport d'oxygène (jusqu'à 6 l/Min.)
- Haut du corps relevé en cas de déficience respiratoire
- BLS en cas d'arrêt respiratoire
- En cas de perte de conscience: mettre la victime en position latérale de sécurité

Peau:

- Laver à l'eau et au savon
- Éliminer les substances difficilement solubles dans l'eau avec du PEG-400

Ingestion:

- Si le patient est conscient: lui faire boire un verre d'eau.

Brûlures



- Refroidissement immédiat de la partie du corps brûlée (aussi avec des vêtements)
- Ne pas arracher les vêtements collés sur les plaies (découper; faire enlever par des sauveteurs formés)
- Gel pour brûlures / hydrogel, si présent




- Aucun traitement sans décontamination préalable
- Ne jamais faire vomir le patient (ne pas lui faire ingurgiter d'eau salée ni de boissons gazeuses). Ne pas lui donner de lait à boire!
- Utiliser des aides respiratoires, si possible, éviter le bouche-à-bouche

Mesures sur place en cas d'événement C


■ Conversion

Données de concentration en ppm par rapport à un mètre cube (1 m^3)
(cube de 100 cm de longueur d'arête)



		% vol	ppm	ppb
Vol.-% =	10 l/m^3 1 dl/l	1	10'000 (10^4)	10'000'000 (10^7)
ppm =	ml/m^3 $\mu\text{l/l}$	0.0001 (10^{-4})	1	1'000 (10^3)
ppb =	$\mu\text{l/m}^3$ nl/l	0.0000001 (10^{-7})	0.001 (10^{-3})	1

■ Aperçu des valeurs limites toxicologiques



- Evaluation de la menace immédiate pour les personnes dans les environs immédiats d'un événement au moyen de l'AEGL-2 (30 minutes). Au-dessus de cette valeur, la protection respiratoire doit être portée ou une évacuation en dehors de la zone de danger doit être réalisée.
- Evaluation de la menace pour les forces d'intervention en cas de travaux demandant beaucoup de temps: AEGL-2 (4 h).

■ Mesure des dangers Ex / O₂

Les appareils de mesure Ex / O₂ indiquent pour les gaz et les vapeurs inflammables une valeur en pourcent de la limite inférieur d'explosivité (LIE), ainsi que la concentration d'oxygène dans l'air ambiant.

valeur d'alarme 1 par ex. 10 % de la LIE



limite supérieure d'explosivité (LIE)

100 %
limite inférieure d'explosivité (LIE)

valeur d'alarme 2 par ex. 20 % de la LIE




- Même en cas de valeurs Ex et O₂ normales (0 % LIE; 21 % O₂), le port d'un appareil respiratoire peut s'avérer nécessaire pour se protéger contre les empoisonnements mortels. C'est notamment le cas lors qu'il s'agit de pénétrer dans des locaux fermés, des puits, des canalisations et des citernes.



- Sur la plupart des explosimètres utilisés par les forces d'intervention, une teneur en oxygène suffisante doit être présente pour mesurer les vapeurs / gaz inflammables. Ainsi, aucune mesure n'est possible dans une atmosphère constituée exclusivement d'azote.


■ Mesure des acides et des bases (mesure du pH)

La valeur du pH montre l'acidité ou la basicité de mélanges aqueux. Il n'est pas linéaire et est indiqué sur une échelle de 0 à 14.




■ Triple test

Le triple test permet de réaliser une première analyse d'un liquide inconnu.



Neutralisation de produits chimiques

■ Valeur de pH



- Plus on ajoute un acide à un mélange, plus son pH est bas. L'ajout d'une base augmente le pH.
- Au niveau intermédiaire (pH = 7), le mélange se trouve à l'état neutre. (Équilibre entre acide et base). En intervention un pH entre 6 et 8 peut être considéré comme «neutre».


■ Agents de neutralisation usuels

Carbonate de soude (soda)	Base faible	A
Hydrogénocarbonate de sodium (Bicarbonate de sodium)	Base faible	A
Hydroxyde de calcium	Base forte (Attention!)	A
Acide citrique	Acide faible	B
Acide sulfamique	Acide fort (Attention!)	B
Thiosulfate de sodium	Application en tant que solution avec laveurs de gaz pour halogènes (chlore, brome, iode)	X
Carbonate de calcium	Lors de fuite d'acide fluorhydrique	F
Hypochlorite de sodium (Javel)	Annihilation de toxiques de combat	K
Application: A = pour acides; B = pour les bases; X = pour les halogènes; F = pour l'acide fluorhydrique; K = pour les toxiques de combat		

Gaz

■ Gaz liquéfiés

- Modification de pression et de volume en cas de réchauffement de bouteilles de gaz propane




- Distances et rayons de sécurité en présence de GPL

Type de conteneur	Volume du conteneur [en m ³]	Poids entreposé max. [en kg] **	Rayon de la boule de feu [en m]	Rayon de la zone de danger [en m]	Rayon de la zone de barrage en raison des projections de débris: 90 %, [m]	Petits débris et «fusées» [en m] (cas extrême)
Bouteilles de gaz propane isolées	< 0,100 (100 litres)	40	10	25	70	300
Citerne d'approvisionnement privée / Installation compacte	1 - 5	400 - 2'000	20 - 35	40 - 70	150 - 250	675 - 1'150
Petite citerne industrielle	8	3'200	40	90	300	1'050
(Petit) camion-citerne 5 t de charge utile	6 - 11	2'400 - 4'400	35 - 45	70 - 100	260 - 320	1'020 - 1'080
Citerne industrielle moyenne	30	12'000	65	180	450	1'200
Camion avec grande citerne / semi-remorque	20 - 36	8'000 - 14'400	55 - 80	140 - 190	400 - 475	1'150 - 1'200
Wagon-citerne, grande citerne industrielle	62 - 120	25'000 - 44'000	80 - 100	250 - 1'350	570 - 710	1'300 - 1'370

** à un niveau de remplissage maximal de 80 %

■ Acétylène

Automatismes d'intervention concernant les bouteilles d'acétylène (incendie)





■ Gaz naturel

■ Principe généraux

Propriétés: Facilement inflammable (une faible énergie d'inflammation suffit), plus léger que l'air (ascendant), pratiquement insoluble dans l'eau (rabattement impossible)

Le gaz naturel est inodore, on lui ajoute des substances odoriférantes avant sa distribution aux usagers. Dans les réseaux haute pression, il subsiste toutefois des conduites transportant du gaz naturel avec peu, voir même sans substance odoriférantes.

■ Marquages des gazoducs



Réseaux de gaz naturel, basse pression (0.022 - 5 bar)

Plaquette signalétique pour une vanne dans le réseau de distribution à basse pression. Indication de l'exploitant, position de la vanne et diamètre de la conduite. Suivant les réseaux, les vannes pouvant être fermées par les sapeurs-pompiers sont marquées d'un «F».

■ Mesures d'interventions particulières


• Fuite de gaz sans feu

- Barrer la zone de danger (Gazoducs haute pression: Distance de sécurité selon table, réseaux de gaz naturel basse pression: rayon de 20 - 60 m)
- Demander au fournisseur de gaz de fermer la section de conduite concernée
- Empêcher dans la mesure du possible l'infiltration de gaz dans les espaces fermés, les bâtiments, les puits et les canalisations

- **Mesures complémentaires en cas de fuite de gaz avec incendie**
 - Ne pas éteindre les incendies de gaz (danger d'explosion!)
 - Eteindre les incendies secondaires
 - Tenir / refroidir les bâtiments voisins
- **Mesures complémentaires en cas de fuite de gaz dans un bâtiment**
 - Fermer la vanne principale (Alimentation du bâtiment)
 - Assurer l'évacuation du gaz par une ventilation transversale naturelle (ouvrir les fenêtres, en particulier aux étages supérieurs) ou par aspiration au moyen d'un ventilateur antidéflagrant
 - Informer les habitants (ne pas téléphoner, ne pas actionner de sonnettes)
 - Si cela n'est pas dangereux: couper l'alimentation électrique du bâtiment (désactiver le coupe-circuit principal dans la boîte de raccordement, dans la mesure où elle ne se trouve pas dans une zone explosive; sinon, demander la coupure auprès du fournisseur d'électricité dans le réseau en amont)

■ Événement touchant un gazoduc haute pression

La distance de sécurité lors d'événements touchant des gazoducs haute pression est dépendante du type de conduite (pression / diamètre), du genre d'évènement (avec / sans incendie) et de l'endommagement de la conduite. Des indications concernant la situation et le type de conduite peuvent être consultées dans les plans d'interventions des exploitants.



Distance de sécurité à l'extérieur (à l'air libre)

- Au sein de cette zone, les personnes non protégées se trouvant à l'extérieur sont exposées à un risque de brûlures graves ou de mort; les forces d'intervention pénètrent dans ce périmètre que brièvement pour effectuer des sauvetages et après avoir bien évalué les risques.
- Les personnes doivent quitter cette zone ou alors doivent chercher à s'abriter dans un bâtiment de construction massive. En règle générale une évacuation immédiate hors de ce genre de bâtiment n'est pas nécessaire.

Distance de sécurité à l'intérieur (dans un bâtiment)

- Les personnes se trouvant dans cette zone ne sont pas vraiment à l'abri même dans une maison. Quitter ce périmètre dangereux pour autant que ce soit possible sans s'exposer.

Diamètre		Pression [bar]	Distance de sécurité à l'extérieur [m]		Distance de sécurité à l'intérieur [m]
[pouce]	[mm]		(pas encore de feu)	feu torche	
4"	114,3	70	50	50	30
8"	219,1	70	80	65	60
12"	323,9	70	130	100	80
16"	406,4	70	180	130	110
20"	508,0	70	230	160	130
22"	559,0	25	160	105	100
22"	559,0	45	205	140	120
24"	609,6	70	280	190	140
28"	711,0	70	330	220	160
34"	863,6	70	405	260	180
36"	914,0	67,5	425	270	190
48"	1219	70	600	375	230



- En l'absence d'informations sur la conduite (diamètre / pression) et le dommage exact, respecter une distance de sécurité minimum de 300 mètres par rapport à la conduite
- S'il s'agit d'une conduite de la société Transitgas SA (signalisée «T xxx»), cette distance doit être d'au moins 600 mètres

Absorption de liquides

■ Absorption d'hydrocarbures

Exemples d'absorbants d'hydrocarbures:



Recommandation


En cas d'utilisation sur de l'eau, il convient, dans la mesure du possible, de toujours utiliser des nappes en intissé spéciaux absorbants et des barrages de confinement et d'absorption des déversements d'hydrocarbures. Pour une utilisation sur le sol, notamment sur des voies de circulation, il est instamment recommandé aux forces d'intervention d'acquérir un absorbant approprié pour les surfaces sèches et un autre pour les surfaces humides.



- Avec l'absorbant, la surface d'une substance augmente considérablement. Par conséquent, mêmes des produits présentant un point d'éclair élevé (par ex. le diesel / l'huile de chauffage) ont tendance à s'enflammer facilement (veiller à sa propre sécurité, protection incendie!)

■ Absorption de produits chimiques

Exemples d'absorbants pour produits chimiques:




- Les substances dangereuses sont uniquement absorbées; elles ne sont pas détruites ou neutralisées (veiller à sa protection personnelle)

■ Barrage avec produit absorbant, nattes et coussins

Barrage pour hydrocarbures

Cours d'eau sans turbulence grâce au barrage




Engin d'aspiration
utiliser uniquement en cas de grandes quantités

Barrages de fond ou final
les barrages doivent être remplacés en fonction de leur capacité d'absorption

Barrage de fond
pour calmer la surface des eaux

Corde d'assurage
pour la sécurité personnelle

■ Barrage avec liant, sous forme de granulé ou de poudre



Données utiles

■ Unités de mesure

Vue d'ensemble des unités de mesure

p	Pico	=	10^{-12}	=	0,000 000 000 001	=	Billionième
n	Nano	=	10^{-9}	=	0,000 000 001	=	Milliardième
μ(u)	Micro	=	10^{-6}	=	0,000 001	=	Millionième
m	Milli	=	10^{-3}	=	0,001	=	Millième
c	Centi	=	10^{-2}	=	0,01	=	Centième
d	Déci	=	10^{-1}	=	0,1	=	Dixième
D	Déca	=	10^1	=	10	=	Dix
h	Hecto	=	10^2	=	100	=	Cent
k	Kilo	=	10^3	=	1'000	=	Mille
M	Méga	=	10^6	=	1'000'000	=	Million
G	Giga	=	10^9	=	1'000'000'000	=	Milliard
T	Téra	=	10^{12}	=	1'000'000'000'000	=	Billion

■ Ouvrages de référence / bases de données

IGS-Check (bases de données officielles suisse pour les interventions)

Lien: <http://app.naz.ch/igscheck>

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:



GESTIS

Lien: <http://www.dguv.de/ifa/gestis/gestis-stoffdatenbank/index.jsp> ou comme application

ERI-Cards

Lien: <http://www.ericards.net>

■ Tableau de gaz et vapeurs fréquemment rencontrés lors d'intervention C

Nom de la substance	HIN ^{*)}	Numéro ONU	Densité relative	MAK ppm	AEGL-2 (30 min.) ppm ^{**})	AEGL-2 (4 h) ppm	Numéro CAS
Acétone	33	1090	↓	500	4'900	1'400	67-64-1
Acétylène	239	1001 / 3374	↑	1'000	-23'000	n.a.	74-86-2
Acide acétique	83	2789	↓	10	(35)	n.a.	64-19-7
Acide chlorhydrique	268	1050	↓	2	43	11	7647-01-0
Acide cyanhydrique	663	1051 / 1614	↑	1,9	10	3,5	74-90-8
Acide formique	83	1779	≈	5	(25)	n.a.	64-18-6
Acide nitrique	856	2032	↓	2	30	6	7697-37-2
Ammoniac	268	1005	↑	20	220	110	7664-41-7
Chlore	265	1017	↓	0,5	2,8	1	7782-50-5
Dioxyde de carbone	20	1013 / 2187	↓	5'000	-30'000	n.a.	124-38-9
Dioxyde de soufre	268	1079	↓	0,5	0,75	0,75	7446-09-5
Essence	33	1203	↓	300	-1'000	n.n.	86290-81-5
Ethanol, alcool	33	1170	≈	500	-3'300	n.a.	64-17-5
Ether méthyl tert-butylque (MTBE)	33	2398	↓	50	800	400	1634-04-4
Formaldéhyde	263	3305	≈	0,3	14	14	50-00-0
Gaz nitreux (monoxyde d'azote, dioxyde d'azote)	265	1067	↓	3	15	8,2	10102-44-0
Hydrogène sulfuré / sulfure d'hydrogène	263	1053	↓	5	32	20	7783-06-4
Isopropanol (alcool iso-propylique; 2-propanol)	33	1219	↓	200	-2'000	n.a.	67-63-0
Mazout, diesel / gazole	30	1202	≈	n.a.	(500)	n.a.	68476-34-6
Méthane (gaz naturel)	23	1971	↑	10'000	n.a.	n.a.	74-82-8
Méthanol	336	1230	≈	200	4'000	730	67-56-1
Monoxyde de carbone	263	1016	≈	30	150	33	630-08-0
Oxyde d'éthylène (ETO)	263	1040	↓	1	80	14	75-21-8
Perchloréthylène (tétrachloréthylène)	60	1897	↓	50	230	120	127-18-4
Phosphine (phosphure d'hydrogène)	263	2199	↓	0,1	4	0,5	7803-51-2
Propane	23	1978	↓	1'000	17'000	17'000	74-98-6
Toluène	33	1294	↓	50	1'600	790	108-88-3

Légende

^{*)} HIN = numéro d'identification du danger

^{**)} (valeur) = PAC-2 (1h) ou autre valeur

n.a. = inconnu / non disponible

↓ plus lourd que l'air

≈ densité semblable à l'air

↑ moins lourd que l'air

